

# ENERGY METER TRIFASE CERTIFICATI MID

ENERGY METER TRIFASE AD INSERIZIONE  
DIRETTA - RS485 MOD. PRO380

ENERGY METER TRIFASE CON TA  
ESTERNI - RS485 MOD. PRO380-S CT



Misure disponibili: Corrente, Tensione, Potenza Attiva, Reattiva, Apparente, Energia totale e bidirezionale, Freq. , Cosφ, Totalizzatori per ogni potenza bidirezionali, uscita impulsiva luminosa SO.

	PRO380 DC MOD	PRO380-S CT MOD
<b>DIMENSIONI MODULO</b>	140x63x70 mm	
<b>MONTAGGIO</b>	Barra DIN	
<b>PRECISIONI</b>	SECONDO EN50470-3	
<b>ENERGIA ATTIVA</b>	+/- 1 %	
<b>MINIMA CORRENTE</b>	0,05 Ib	
<b>CORRENTE DI BASE (Ib)</b>	5 A	1,5 A
<b>CORRENTE MASSIMA (I<sub>max</sub>)</b>	100 A	6 A

**LA DIRETTIVA MID** - Recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 22/2007 è una delle direttive di nuovo approccio adottata dalla comunità europea. Obiettivo di questo approccio è la definizione di regole tecniche condivise e comuni, che consentono agli strumenti di muoversi liberamente all'interno della comunità. Gli strumenti che rientrano in questa norma, presentano la marcatura CE, ed è importante sottolineare che **la direttiva è relativa esclusivamente alle fasi di progettazione e produzione degli strumenti di misura.**



scansiona il qrcode  
E SCOPRI DI PIÙ

